

# Bona PowerScrubber

## Tehnični list

Bona PowerScrubber je kompakten, zmogljiv stroj za čiščenje lakiranih in naoljenih lesenih tal. Pri uporabi s čistilom Bona Deep Clean Solution, odstranjuje najtrdozratnejšo umazanijo iz najtežjih kotičkov lesenih tal z lahkoto. Dve v nasprotno smer vrteči valjni ščetki očistita globoko, celo grobo krtačen parket in lesena tla z neenakomernimi robovi.

- Močan in lahko vodljiv
- Specializirani, v nasprotno smer vrteči se krtači, za vse tipe parketov
- Ekstremno učinkovit sistem za pobiranje vode za varno uporabo na lesenih tleh
- Lahek za polnitev, čiščenje in transport

### Tehnični podatki

Moč motorja:	Max 2700 W, povprečna. 1900 W
Napajanje:	220-240 V / 50 Hz
Teža stroja:	34,5kg
Čistilne krtače:	2 x 400 mm, bele mehke najlon
Krtači (obrti na minuto):	1100
Kapaciteta zbiralnih posod:	10 litrov
Dimenzije:	520 mm x 470 mm x 300 mm
Priporočeni detergenti:	Bona Deep Clean Solution, Bona Cleaner

Za več tehničnih podatkov glejte Navodila za uporabo.

### Delovanje

Pred uporabo preberite priložena navodila za uporabo in varnostna navodila!

Spodnja priporočila so posredovana v najboljši veri in temeljijo na naših trenutnih izkušnjah s strojem. Vsaka tla in vsako trenutno situacijo je potrebno posamično oceniti pred uporabo in zagotoviti, da so tla v primernem stanju za strojno čiščenje.

### Čiščenje

1. S sesalnikom očistite tla, da odstranite prah in droben pesek.
2. Napolnite posodo z razredčeno raztopino za čiščenje (največ 10 litrov).
3. Priključite stroj v ozemljeno vtičnico 220 – 230 V.
4. Nastavite gumb na srednji pritisk (ročaj mora biti v pokončnem položaju, da lahko nastavite gumb).
5. Medtem ko dovajajte detergent, se premikate naprej v ravni liniji. Stroj lahko uporabite v katerikoli smeri, če je mogoče, sledite smeri lesa.
6. Vrnite se na vaš začetni položaj po isti poti. Na rahlo umazani površini ni potrebno ponovno dovajanje detergenta. Na bolj umazani površini, pa ponovno dovajajte detergent, ko se vračate na prvotni položaj.
7. Ne dovolite, da se presežek tekočine nabira na lesenih tleh. Ta območja takoj pobrišite s krpo.
8. Nadaljujte s čiščenjem novega dela tal dokler ne očistite celotne površine.

Nega tal



# Bona PowerScrubber

## Tehnični list

Če je potrebno več moči za čiščenje močno ukoreninjene umazanije in trdovratnih madežev, lahko gumb prestavite na največji pritisk. Vendar pa bodite pozorni, kadar čistite z največjim pritiskom je ključno, da je stroj ves čas v gibanju in nikoli ne dela s suhimi ščetkami. Nevarnost poškodbe tal!

### POMEMBNI NAPOTKI – za uspešne rezultate in dolgo življensko dobo stroja

- Stroj Bona PowerScrubber je ustvarjen za pobiranje tekočine, ne pa umazanije in peska. Pred uporabo stroja posesajte tla, da zagaotovite da umazanija in pesek ne bosta poškodovala ali obrabila notranje turbine.
- Med čiščenjem naj bo stroj ves čas v gibanju in nikoli ne zaženite šetk na suho. Če stojite na istem mestu z vklopljenim strojem lahko poškodujete tla.
- Čiščenje pričnite na nizki ali srednji stopnji pritiska in postopoma povečujte po potrebi. Ni potrebe za najbolj agresiven pristop k čiščenju tal.
- Po strojnem čiščenju bo stroj moker in bo iz njega kapljalo. Da to zmanjšate, prenehajte z dovajanjem detergenta, ko je stroj še v gibanju, približno 30 sekund pred samim zaključkom.
- Če med čiščenjem naredite premor, postavite stroj na neobčutljivo površino ali pod stroj postavite vodoodporna zaščito, da preprečite poškodbo tal zaradi zastajanja vode in detergenta.
- Redno preverjate nivo vode v zbiralniku. Če stroj povroča klikajoč zvok, pomeni da je zbiralnik s čistilno raztopino prazen. Izpraznite zbiralnik z umazano vodo.
- Izpraznite in očistite stroj po vsaki uporabi. Ne shranjujte ga z umazano vodo ali čistilno raztopino v stroju.

Nega tal

